

Enphase – LAN

De internetverbinding op de Envoy is makkelijk te controleren. Dit kunt u doen door op de envoy te kijken of het groene lampje bij het wolkje van de dataverbinding brand. (Zie afbeelding)



Als het lampje niet brand dan zal mogelijk de verbinding opnieuw ingesteld/hersteld moeten worden.

Bij een LAN-Verbinding (Ethernetkabel) is dit makkelijk te controleren. Als de ethernetkabel op het internetmodem van de klant is ingestoken en direct in de envoy is ingestoken zou er een stabiele verbinding moeten zijn. Als deze verbinding is onderbroken dient als eerste gecontroleerd te worden of de kabel is ingestoken, als deze insteekt en het niet werkt dan moet de kabel gecontroleerd worden met een tester.

Enphase Communicatiegide:

https://enphase.com/sites/default/files/GettingStartedGuide_Envoy-S_InternetConnectivity.pdf