

Enphase – WPS

De internetverbinding op de Envoy is makkelijk te controleren. Dit kunt u doen door op de envoy te kijken of het groene lampje bij het wolkje van de dataverbinding brand. (Zie afbeelding)



Als het lampje niet brand dan zal mogelijk de verbinding opnieuw ingesteld/hersteld moeten worden.

Als uw internetmodem/router over een WPS knop beschikt kan de Envoy ook verbonden worden door middel van WPS. Dit is alleen mogelijk wanneer uw internetmodem een WPS knop heeft.

1. Het koppelen van de Envoy met de router door middel van WPS doet u door op de router de WPS knop 2seconden ingedrukt te houden, bij de meeste routers gaat het lampje nu knipperen. Deze knop is meestal gemarkeerd met "WPS" of 2pijltjes, zie afbeelding.



2. Druk nu ook op de WPS knop op de Envoy om de Envoy aan de router te koppelen. Let op dat u dit doet BINNEN 2 MINUTEN nadat je op de knop op de router hebt gedrukt.
3. Controleer of de verbinding correct tot stand is gekomen door het lampje op de Envoy te controleren. Het lampje zou groen moeten branden. Dit kan even (maximaal 5min) duren voordat de eerste communicatie is verbonden en het lampje gaat branden.